

可视化教室多媒体设备操作说明

一、讲桌正面



1. 读卡器
2. 控制面板
3. 一键呼叫
4. 接线盒和 USB 接口
5. 键盘
6. 电脑主机
7. 界面话筒

二、讲桌右侧



8. 插座

三、使用说明

1. 读卡器

老师需要上课时，将自己的**教工卡**插入读卡器的插槽内，即可打开所有设备进行上课。上课期间，**教工卡**不能拔出。

下课时，将**教工卡**拔出，所有设备自动关闭。



2. 控制面板

控制面板可以控制投影机的开关、升降幕布、切换台式机和笔记本、控制中控的音量。

未插卡：控制面板处于关闭状态，不可操作。



插卡后：控制面板状态灯亮，此时控制面板可以操作。




3. 一键呼叫

老师在上课时遇到问题、故障，可以使用一键呼叫。按下对讲按钮，即可连接到主控室，电话接通后声音和视屏同步传输到指控是。老师站在讲桌前就可以即直接和主控室通话。



4. 接线盒和 USB 接口

用力按下接线盒面板即可打开接线盒，接线盒中有 VGA 线、网线、3.5 音频线，用于连接笔记本。接线盒的右侧有两个 USB 接口，用于插 U 盘。



注意：外接笔记本后笔记本的图像要在幕布上显示需要在桌面控制器上按“笔记本”按键，用于信号的切换

5. 键盘

使用键盘时拉出上面的一个抽屉，使用完毕后请将键盘归位。



6. 电脑主机

电脑主机正面接口有 2 个 USB 接口、3.5 音频接口，以及光驱。



7. 音频系统

教室内话筒用于老师讲课时放大声音和线上听课时的声音采集。

8. 插座

电压为交流 220V 市电，主要用于笔记本的供电。



如有问题和疑问可拨打教室 IP 电话或者到主控室（明德楼 D0308）咨询。